

Lexar™

• Lexar SSD Quick Installation Guide and Warranty

• Lexar SSD Kurzanleitung und Garantie

• Guide d'installation rapide et garantie du SSD Lexar

• Lexar SSD Gids voor Snelle Installatie en Garantie

• Guida all'installazione rapida e garanzia delle unità SSD Lexar

• Guía de instalación rápida y garantía del SSD Lexar

• Guia de instalação rápida e garantia do SSD da Lexar

• Lexar SSD クイックインストールガイドおよび保証の説明

• Lexar SSD 快速安装指南和质保说明

• Lexar SSD 快速安装指南和保固说明

EN

Precautions:

- Please ground yourself before handling your Lexar SSD, as Static electricity can cause damage to the drive and other components in your system.
- To protect your new SSD, avoid touching the connectors. Handle your Lexar SSD using its edge or frame
- Do not disassemble, crush, short circuit, or do any kind of modification to your SSD, as it may cause unexpected hazards.
- Ensure your SSD does not exceed maximum operating temperature (70°C).
- Keep your SSD away from any kind of moisture. Moisture can cause electric shocks with any electronic device

Installation Guidelines:

Before installing your Lexar SSD, please take all necessary precautions to comply with your Desktop/Notebook manufacturer's handling instructions.

1. Power off your Desktop/Notebook and disconnect the main power cord from the wall outlet. If your Desktop/Notebook uses battery power, remove the battery.
2. Refer to your Desktop/Notebook manufacturer's instructions for details on how to remove the outer case, and where the SSD SATA connectors are located.

3. According to the machine type:

(1) Desktop: Connect your Lexar SSD to the SATA data cable and insert the SATA cable into the SATA connector on your motherboard. Connect your Lexar SSD to the SATA power connector. Once you have installed your Lexar SSD into your Desktop, close the case and, then reconnect power to your Desktop.

(2) Notebook: Removing your old SATA storage drive. Slide your Lexar SSD's SATA connector into your Notebook's SATA connector. It may be necessary to re-install the battery before reconnecting the power.

4. Power on your system to verify that the installation was successful.

Additional Safety Instructions:

Keep your Lexar SSD drive away from direct sunlight, moisture and extreme temperatures. Do not bend, flex or drop your Lexar SSD drive.

Technical Support:

Visit us at <http://www.lexar.com/support/> for further assistance.

Lexar's 3-Year Limited Warranty:

The Lexar SSD is covered for three (3) years from the date of purchase, subject to the applicable warranty terms and conditions, as defined at <http://www.lexar.com/support/warranties/>

Disposal Instructions:

Used electronic equipment should not be mixed with general household waste. Improper disposal may be harmful to the environment and human health. Please refer to your local waste authority for information on return and collection systems in your area.

DE

Vorsichtsmaßnahmen:

- Bitte erden Sie sich vor der Handhabung der SSD, da statische Elektrizität Schäden am Laufwerk und anderen Komponenten in Ihrem System verursachen kann.
- Um Ihre neue SSD zu schützen, vermeiden Sie es, den Anschluss der Lexar SSD zu berühren. Fassen Sie die Lexar SSD an der Kante oder am Rahmen an.
- Die SSD darf nicht zerlegt, zerquetscht oder kurzgeschlossen werden, da dies zu unerwarteten Gefahren führen kann.
- Stellen Sie sicher, dass die SSD die maximale Betriebstemperatur (70°C) nicht überschreitet.
- Halten Sie die SSD von jeglicher Feuchtigkeit. Feuchtigkeit kann bei jedem elektronischen Gerät zu Stromschlägen führen.

Installationsrichtlinien:

Bevor Sie die Lexar SSD installieren, treffen Sie bitte alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um die Anweisungen des Desktop-/Notebook-Herstellers zu befolgen.

1. Schalten Sie den Desktop/Notebook aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Wenn der Desktop/Notebook mit Akku betrieben wird, entfernen Sie den Akku.

2. Lesen Sie in den Anweisungen des Desktop-/Notebook-Herstellers nach, wie Sie das Gehäuse entfernen und wo sich die SSD SATA Anschlüsse befinden.

3. Je nach Maschinentyp:

(1) Desktop: Schließen Sie die Lexar SSD an das SATA-Datenkabel an und stecken Sie das SATA-Kabel in den SATA-Anschluss auf dem Motherboard. Schließen Sie die Lexar SSD an den SATA-Stromanschluss an. Nachdem Sie die Lexar SSD in den Desktop installiert haben, schließen Sie das Gehäuse und schließen Sie es wieder an den Desktop an.

(2) Notebook: Entfernen des alten SATA-Laufwerks. Schieben Sie den SATA-Anschluss der Lexar SSD in den SATA-Anschluss des Notebooks. Möglicherweise muss der Akku vor dem Wiederein schalten der Stromversorgung neu eingelegt werden.

4. Schalten Sie das System ein, um zu überprüfen, ob die Installation erfolgreich war.

Zusätzliche Sicherheitshinweise:

Halten Sie das Lexar SSD-Laufwerk von direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen fern. Das Lexar SSD-Laufwerk nicht biegen, knicken oder fallen lassen.

Technische Unterstützung:

Besuchen Sie die Webseite von Lexar, <http://www.lexar.com/support/>

Lexar 3-Jahres-Garantie:

Die Lexar SSD unterliegt dieser Garantie für drei (3) Jahre ab Kaufdatum, vorbehaltlich der geltenden Garantiebedingungen, wie in <http://www.lexar.com/support/warranties/> definiert

Entsorgungshinweise:

Entsorgen Sie die Lexar SSD nicht mit unsortiertem Abfall. Eine unsachgemäße Entsorgung kann der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde über Rücknahme- und Sammelsysteme in Ihrer Nähe.

FR

Précautions :

- Veuillez vous relier à la terre avant de manipuler le SSD, car l'électricité statique peut endommager le lecteur ainsi que d'autres composants de votre système.
- Pour protéger votre nouveau SSD, évitez de toucher le connecteur du SSD Lexar. Manipulez le SSD Lexar en le tenant par son bord ou son cadre.
- Ne démontez pas, n'écrasez pas ou ne court-circuitez pas le SSD et n'effectuez aucune modification, car cela pourrait entraîner des dangers imprévus.
- Veillez à ce que le SSD ne dépasse pas la température maximale de fonctionnement (70°C).
- Maintenez le SSD à l'écart de tout type d'humidité comme. L'humidité peut provoquer des chocs électriques avec n'importe quel appareil électronique.

Consignes d'installation :

Avant d'installer le SSD Lexar, prenez toutes les précautions nécessaires pour vous conformer aux instructions de manipulation du fabricant de l'ordinateur de bureau/portable.

1. Éteignez l'ordinateur de bureau/ordinateur portable et débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise murale. Si l'ordinateur de bureau/ordinateur portable utilise l'énergie de la batterie, retirez la batterie.

2. Reportez-vous aux instructions du fabricant de l'ordinateur de bureau/ordinateur portable pour retirer le boîtier externe et localiser les connecteurs SSD SATA.

3. Selon le type de machine :

(1) Ordinateur de bureau : Connectez le SSD Lexar au câble de données SATA et insérez le câble SATA dans le connecteur SATA de la carte mère. Connectez le SSD Lexar au connecteur d'alimentation SATA. Une fois le SSD Lexar installé dans l'ordinateur de bureau, fermez le boîtier et reconnectez l'alimentation à l'ordinateur de bureau.

(2) Ordinateur portable : Retrait de l'ancien lecteur de stockage SATA. Insérez le connecteur SATA du SSD Lexar dans le connecteur SATA de l'ordinateur portable. Il peut être nécessaire de réinstaller la batterie avant de rebrancher l'alimentation.

4. Mettez le système sous tension pour vérifier que l'installation a réussi.

Instructions de sécurité supplémentaires :

Gardez le lecteur SSD Lexar à l'abri de la lumière directe du soleil, de l'humidité et des températures extrêmes. Ne pliez pas, ne fléchissez pas et ne laissez pas tomber votre lecteur SSD Lexar.

Support technique :

Visitez le site Web de Lexar, <http://www.lexar.com/support/>

Garantie limitée de 3 ans de Lexar :

Le SSD Lexar est couvert par cette garantie pendant trois (3) ans à compter de la date d'achat, sous réserve des termes et conditions de garantie applicables, tels que définis dans <http://www.lexar.com/support/warranties/>

Instructions d'élimination :

Ne jetez pas le SSD Lexar avec les déchets non triés. Une élimination inappropriée peut être dangereuse pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez vous adresser à votre autorité locale en matière de déchets pour obtenir des informations sur les systèmes de retour et de collecte dans votre région.

NL

Voorzorgsmaatregelen:

- Aard jezelf voordat je de SSD vastpakt, omdat statische elektriciteit schade kan veroorzaken aan de drive en andere onderdelen in je systeem.
- Raak om de nieuwe SSD te beschermen de connector van de Lexar SSD niet aan. Pak de Lexar SSD vast aan de rand of op zijn frame.
- Demonteer de SSD niet, druk hem niet in elkaar, veroorzaak geen kortsluiting en wijzig niets omdat dit kan leiden tot onverwacht gevaar.
- Zorg ervoor dat de SSD zijn maximale bedrijfstemperatuur (70°C) niet overschrijdt.
- Houd de SSD weg van vocht zoals drankjes. Vocht kan elektrische schokken veroorzaken op elk elektronisch apparaat.

Installatie Richtlijnen:

Neem voor het installeren van de Lexar SSD alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om te voldoen aan de hanteringsinstructies voor Desktop/Notebook van de fabrikant.

1. Schakel de Desktop/het Notebook uit en koppel het hoofdstrooms noer van het muurstopcontact. Als de Desktop/het Notebook batterijstroom gebruikt, verwijder dan de batterij.

2. Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor Desktop/Notebook voor details over hoe de behuizing dient te worden verwijderd en waar de SSD SATA connectoren zitten.

3. Volgens het machinetype:

(1) Desktop: Verbind de Lexar SSD met de SATA datakabel en plaats de SATA kabel in de SATA connector op het moederbord. Verbind de Lexar SSD met de SATA stroomconnector. Als je de Lexar SSD hebt geïnstalleerd in de Desktop sluit de behuizing dan en verbind de stroom opnieuw met de Desktop.

(2) Notebook: Het verwijderen van oude SATA opslagdrive. Schuif de Lexar SSD's SATA connector in de Notebooks SATA connector. Het kan nodig zijn om de batterij opnieuw te installeren voordat je de stroom opnieuw verbindt.

4. Schakel de stroom op het systeem aan om te verifiëren dat de installatie is geslaagd.

Extra Veiligheidsinstructies:

Houd de Lexar SSD drive weg van direct zonlicht, vocht en extreme temperaturen. Buig en rek je Lexar SSD drive niet en laat hem niet vallen.

Technische Ondersteuning:

Bezoek Lexars website, <http://www.lexar.com/support/>

Lexars Driejarige Beperkte Garantie:

De Lexar SSD wordt gedurende drie (3) jaar gedekt vanaf de aankoopdatum en is onderhevig aan de geldige garantievoorwaarden, zoals gedefinieerd op <http://www.lexar.com/support/warranties/>

Instructies voor Verwijdering:

Verwijder de Lexar SSD niet met het restafval. Onjuiste verwijdering kan schadelijk zijn voor het milieu en voor de volksgezondheid. Raadpleeg jouw lokale afvalbedrijf voor informatie over het inzamelen en ophalen in jouw woonplaats.

IT

Precauzioni:

- Prima di maneggiare l'unità SSD, eseguire una messa a terra poiché l'elettricità statica può danneggiare l'unità e gli altri componenti del sistema.
- Per proteggere il nuovo SSD, evitare di toccare il connettore dell'SSD Lexar. Maneggiare l'unità SSD Lexar con il bordo o il telaio.
- Non smontare, schiacciare o cortocircuitare l'unità SSD né apportare modifiche di alcun tipo, in quanto potrebbero causare rischi imprevisti.
- Assicurarsi che l'unità SSD non superi la temperatura massima di esercizio (70°C).
- Tenere l'unità SSD lontano da qualsiasi tipo di umidità. L'umidità può causare scosse elettriche con qualsiasi dispositivo elettronico.

Linee guida per l'installazione:

Prima di installare l'unità SSD Lexar, prendere tutte le precauzioni necessarie per rispettare le istruzioni di movimentazione del produttore del desktop/notebook.

1. Spegnere il Desktop/Notebook e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Se il Desktop/Notebook utilizza l'alimentazione a batteria, rimuovere la batteria.

2. Per ulteriori informazioni su come rimuovere il case esterno e sulla posizione dei connettori SSD SATA, consultare le istruzioni del produttore dell'unità Desktop/Notebook.

3. A seconda del tipo di macchina:

(1) Desktop: Collegare l'unità SSD Lexar al cavo dati SATA e inserire il cavo SATA nel connettore SATA della scheda madre. Collegare l'unità SSD Lexar al connettore di alimentazione SATA. Una volta installata l'unità SSD Lexar nel Desktop, chiudere il case e ricollegare l'alimentazione al Desktop.

(2) Notebook: Rimozione della vecchia unità di memorizzazione SATA. Far scorrere il connettore SATA dell'unità SSD Lexar nel connettore SATA del blocco note. Potrebbe essere necessario reinstallare la batteria prima di ricollegare l'alimentazione.

4. Accendere il sistema per verificare che l'installazione abbia avuto successo.

<p>Istruzioni di sicurezza supplementari:</p> <p>Tenere l'unità SSD Lexar lontano dalla luce diretta del sole, dall'umidità e da temperature estreme. Non piegare, flettere o lasciar cadere l'unità SSD Lexar.</p> <p>Supporto tecnico:</p> <p>Visitare il sito web di Lexar, http://www.lexar.com/support/</p> <p>Garanzia limitata di 3 anni Lexar:</p> <p>L'unità SSD Lexar è coperta dalla presente garanzia per tre (3) anni dalla data di acquisto, in base ai termini e alle condizioni di garanzia applicabili, come definiti nel sito http://www.lexar.com/support/warranties/</p> <p>Istruzioni sullo smaltimento:</p> <p>Non smaltire l'unità SSD Lexar con rifiuti non differenziati. Lo smaltimento improprio può essere dannoso per l'ambiente e la salute umana. Per informazioni sui sistemi di restituzione e raccolta nella propria zona, rivolgersi alle autorità locali competenti per i rifiuti.</p>	<p style="text-align: center;">ES</p> <p>Precauciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Por favor, conéctese a tierra antes de manipular el SSD, ya que la electricidad estática puede dañar la unidad y otros componentes de su sistema. Para proteger su nuevo SSD, evite tocar el conector del SSD Lexar. Manipule el SSD Lexar por el borde o marco. No desmonte, aplaste ni cortocircuite el SSD ni realice ningún tipo de modificación, ya que puede ocasionar riesgos inesperados. Asegúrese de que el SSD no exceda la temperatura máxima de funcionamiento (70°C). Mantenga el SSD alejado de cualquier tipo de humedad. La humedad puede provocar descargas eléctricas en cualquier dispositivo electrónico. <p>Pasos para la instalación:</p> <p>Antes de instalar el SSD Lexar, tome todas las precauciones necesarias para cumplir con las instrucciones de manipulación de ordenadores de sobremesa/portátiles del fabricante.</p> <p>1. Apague el ordenador de sobremesa/portátil y desconecte el cable de alimentación principal de la toma de corriente. Si ordenador de sobremesa/portátil utiliza energía de la batería, retire la batería.</p>	<p>2. Consulte las instrucciones del fabricante del ordenador de sobremesa/portátil para obtener detalles sobre cómo quitar la carcasa exterior y dónde se encuentran los conectores SSD SATA.</p> <p>3. Según el tipo de máquina:</p> <p>(1) Ordenador de sobremesa: Conecte el SSD Lexar al cable de datos SATA e inserte el cable SATA en el conector SATA de la placa base. Conecte el SSD Lexar al conector de alimentación SATA. Una vez instalado el SSD Lexar en el ordenador de sobremesa, cierre la carcasa y vuelva a conectar la alimentación al ordenador de sobremesa.</p> <p>(2) Portátil: Quitar la antigua unidad de almacenamiento SATA. Deslice el conector SATA del SSD Lexar en el conector SATA del portátil. Puede que necesite volver a instalar la batería antes de volver a conectar la energía.</p> <p>4. Encienda el sistema para verificar que la instalación se ha realizado con éxito.</p>	<p>Instrucciones de seguridad adicionales:</p> <p>Mantenga la unidad SSD Lexar alejada de la luz solar directa, la humedad y las temperaturas extremas. No doble, flexione ni deje caer su unidad SSD Lexar.</p> <p>Soporte técnico:</p> <p>Visite el sitio web de Lexar, http://www.lexar.com/support/</p> <p>Garantía limitada de 3 años de Lexar:</p> <p>El SSD Lexar está cubierto por esta garantía durante tres (3) años a partir de la fecha de compra, sujeto a los términos y condiciones de garantía aplicables, tal como se define en http://www.lexar.com/support/warranties/</p> <p>Instrucciones de eliminación:</p> <p>No desheche el SSD Lexar con basura sin clasificar. La eliminación inadecuada puede ser perjudicial para el medio ambiente y la salud humana. Consulte con su autoridad local de basura para obtener información sobre los sistemas de devolución y recogida en su zona.</p>	<p style="text-align: center;">PT</p> <p>Precauções:</p> <ul style="list-style-type: none"> Antes de manusear o SSD, proteja-se, já que a eletricidade estática pode causar danos na drive e em outros componentes no sistema. Para proteger o seu novo SSD, evite tocar no conector SSD da Lexar. Manuseie o SSD da Lexar utilizando a extremidade ou a estrutura. Não desmonte, esmague ou provoque curto circuito no SSD ou faça qualquer tipo de modificação, pois isso pode causar riscos inesperados. Certifique-se que o SSD não excede a temperatura máxima de funcionamento (70°C). Mantenha o SSD afastado de qualquer tipo de humidade. A humidade pode causar choques elétricos com qualquer dispositivo eletrônico. <p>Linhas de orientação de instalação:</p> <p>Antes de instalar o SSD da Lexar, tome todas as precauções necessárias para estar em conformidade com as instruções de manuseamento do fabricante do computador/portátil.</p> <p>1. Desligue o computador/portátil e retire o cabo de alimentação da tomada de parede. Se o computador/portátil utilizar bateria, remova a bateria.</p>
<p>2. Consulte as instruções do fabricante do computador/portátil para detalhes sobre como remover a caixa externa, e onde os conectores SSD SATA estão localizados.</p> <p>3. De acordo com o tipo de máquina:</p> <p>(1) Computador: Ligue o SSD da Lexar ao cabo de dados SATA e insira o cabo SATA no conector SATA na motherboard. Ligue o SSD da Lexar ao conector de energia SATA. Quando tiver instalado o SSD da Lexar no computador, feche a caixa e torne a ligar o computador.</p> <p>(2) Portátil: Remova a antiga drive de armazenamento SATA. Deslize o conector SATA do SSD da Lexar no conector SATA do portátil. Pode ser necessário reinstalar a bateria antes de ligar novamente.</p> <p>4. Ligue o sistema para verificar se a instalação foi um sucesso.</p>	<p>Instruções adicionais de segurança:</p> <p>Mantenha o drive SSD da Lexar afastado da luz solar direta, humidade e temperaturas extremas. Não dobre, flexione ou deixe cair o drive SSD da Lexar.</p> <p>Apoio técnico:</p> <p>Visite o website da Lexar: http://www.lexar.com/support/</p> <p>Garantia limitada de 3 anos da Lexar:</p> <p>O SSD da Lexar está coberto por esta garantia de três (3) anos a partir da data de compra, sujeito aos termos e condições aplicáveis da garantia, conforme definido em http://www.lexar.com/support/warranties/</p> <p>Instruções de eliminação:</p> <p>Não elimine o SSD da Lexar com os restantes resíduos. A eliminação inapropriada pode ser perigosa para o ambiente e para a saúde humana. Consulte a autoridade de resíduos local para informações sobre sistemas de devolução e recolha na sua área.</p>	<p style="text-align: center;">JP</p> <p>注意:</p> <ul style="list-style-type: none"> 静電気がドライブおよびシステムのその他の部品を破損させる可能性があるため、SSDを取り扱う前に身体を接地してください。 新しいSSDを保護するため、Lexar SSDのコネクタに触れないでください。Lexar SSDは端またはフレームを持って取り扱ってください。 予期できない危険が生じる恐れがあるため、SSDを分解したり、破碎したり、短絡させたり、改造したりしないでください。 SSDの最高動作温度 (70°C) を超過しないようにしてください。 SSDを飲水や湿気に近づけないでください。湿気は電子機器で感電を引き起こす恐れがあります。 <p>インストールガイド:</p> <p>Lexar SSDをインストールする前に、デスクトップ/ノートパソコンのメーカーにより指定された取り扱い方法に従い、必要な措置を採ってください。</p> <p>1. デスクトップ/ノートパソコンの電源を切り、電源コードをコンセントから抜きます。デスクトップ/ノートパソコンにバッテリー電源が使用されている場合、バッテリーを取り外します。</p> <p>2. 筐体の取り外し方法と、SSD SATAコネクタの位置についての詳細は、デスクトップ/ノートパソコンのメーカーにより提供された説明書を参照してください。</p>	<p>3. 機器のタイプに基づき、以下のことを行ってください。</p> <p>(1) デスクトップ: Lexar SSDをSATAデータケーブルに接続し、SATAケーブルをマザーボード上のSATAコネクタに挿入します。Lexar SSDをSATA電源コネクタに接続します。Lexar SSDをデスクトップにインストールしたら、筐体を閉じてデスクトップの電源を再接続します。</p> <p>(2) ノートパソコン: 古いSATAストレージドライブを取り外します。Lexar SSDのSATAコネクタをノートパソコンのSATAコネクタに挿入します。電源に再接続する前にバッテリーを再インストールする必要がある場合があります。</p> <p>4. システムの電源を入れ、正常にインストールされているか確認します。</p>	<p>その他安全上の注意:</p> <p>Lexar SSDを直射日光、湿気、極端な温度に晒さないでください。Lexar SSDドライブを曲げたり、落としたりしないでください。</p> <p>テクニカルサポート:</p> <p>Lexarのウェブサイトをご利用ください: http://www.lexar.com/support/</p> <p>Lexarの3年限定保証:</p> <p>Lexar SSDはお買い上げ日より三 (3) 年間本保証の対象となります。http://www.lexar.com/support/warranties/ に記載された保証の諸条件が適用されます。</p> <p>廃棄方法:</p> <p>Lexar SSDは未分別ごみとして廃棄しないでください。不適切な廃棄は環境および人体に有害となる恐れがあります。お住まいの地域の回収および収集体系については、地域の廃棄物処理機関にお問い合わせください。</p>
<p style="text-align: center;">SC</p> <p>安全及操作说明:</p> <ul style="list-style-type: none"> 安装 SSD 之前, 请避免在容易产生静电的环境下安装您的SSD, 因为静电可能会损坏驱动器及系统中的其他组件。 为保护您的新 SSD, 请避免触摸 Lexar SSD 的接口。请通过边缘或外框拿放 Lexar SSD。 请勿拆解、碰撞或短接 SSD, 或进行任何形式的改装, 因为这可能会导致意外的危害。 确保 SSD 不超过最高工作温度 (70°C)。 使 SSD 远离任何种类的湿气。湿气可能会导致与任何电子设备相关的触电。 <p>安装指南:</p> <p>安装 Lexar SSD 之前, 请遵循台式电脑/笔记本电脑制造商的处理说明并采取必要的预防措施。</p> <p>1. 关闭台式电脑/笔记本电脑的电源, 再将主电源线从墙壁插座上拔下。如果台式电脑/笔记本电脑使用电池供电, 请取出电池。</p> <p>2. 参考台式电脑/笔记本电脑制造商的说明, 了解关于外壳拆卸方式和 SSD SATA 连接器所处位置的详细信息。</p> <p>3. 根据电脑类型:</p> <p>(1) 台式电脑: 将 Lexar SSD 连接至 SATA 数据线, 再将 SATA 数据线插入主板上的 SATA 连接器。将 Lexar SSD 安装到台式电脑后, 请合上机壳, 再重新接通台式电脑的电源。</p>	<p>(2) 笔记本电脑: 卸下旧的 SATA 存储驱动器。将 Lexar SSD 的 SATA 连接器插入笔记本电脑的 SATA 连接器。在重新接通电源前, 可能需要装回电池。</p> <p>4. 打开系统电源, 以验证安装是否成功。</p> <p>其他安全说明:</p> <p>请保持 Lexar SSD 驱动器远离阳光直射、潮湿和极端温度环境。不要弯折、弯曲或掉落 Lexar SSD 驱动器。</p> <p>技术支持:</p> <p>如需技术支持, 请访问 Lexar 网站 http://www.lexar.com/support/</p> <p>Lexar 三年有限质保:</p> <p>Lexar SSD 自购买日期起三 (3) 年内享受此项质保, 具体参见 http://www.lexar.com/support/warranties/ 定义的适用质保条款和条件。</p> <p>处置说明:</p> <p>请勿与未分类垃圾一同处置 Lexar SSD。处置不当可能会危害环境和人类健康。请咨询当地的废品处理权威机构, 了解您所在地区的回收系统的信息。</p>	<p style="text-align: center;">TC</p> <p>安全及操作说明:</p> <ul style="list-style-type: none"> 請避免在容易產生靜電的環境下安裝您的SSD，因為靜電可能會損壞SSD及系統中的其他元件。 為保護您的新產品，請避免觸摸 Lexar SSD 的接頭。請從外殼兩側拿取 Lexar SSD。 請勿拆解、碰撞您的SSD以避造成產品短路，或進行任何種類的改裝，因為這可能會導致意外的危害。 請確保 SSD 不超過最高工作環境溫度 (70°C)。 SSD 應遠離任何潮濕處。濕氣可能會導致與電子設備相關的觸電。 <p>安裝指南:</p> <p>安裝 Lexar SSD 之前, 請參考上述安全性說明, 並遵循桌上型電腦/筆記型電腦製造商的使用手冊。</p> <p>1. 關閉桌上型電腦/筆記型電腦的電源, 再將主電源線從插座上移除。如果桌上型電腦/筆記型電腦使用電池供電, 請取出其電池。</p> <p>2. 請參考桌上型電腦/筆記型電腦製造商的操作手冊, 瞭解關於外殼拆卸方式和 SSD SATA 連接器所處位置的詳細資訊。</p> <p>3. 根據電腦類型:</p> <p>(1) 桌上型電腦: 將 Lexar SSD 連接至 SATA 資料傳輸線, 並將 SATA 資料傳輸線連接至主機板上的 SATA接口。將 Lexar SSD 連接到 SATA 電源線。將 Lexar SSD 安裝到桌上型電腦後, 請合上機殼, 再重新連結桌上型電腦的電源。</p>	<p>(2) 卸下舊的 SATA 儲存裝置。將 Lexar SSD置入筆記型電腦的 SATA 接口。請確認電池是否已裝回系統再重新接通電源。</p> <p>4. 開機以確認安裝是否成功。</p> <p>其他安全說明:</p> <p>請避免在陽光直射處, 及極端的溫度與溫度的環境下使用Lexar SSD。請勿彎折、彎曲或掉落本產品。</p> <p>技術支援:</p> <p>詳情請見 Lexar 的網站 http://www.lexar.com/support/</p> <p>Lexar 三年有限保固:</p> <p>Lexar SSD 自購買日期起三 (3) 年內享受此項保固, 具體依據 http://www.lexar.com/support/warranties/ 定義的適用保固條款和條件。</p> <p>廢棄及回收處理:</p> <p>請勿將本產品當作一般廢棄物處理。若處置不當, 可能會危害環境和人類健康。請詢問當地的電子產品回收處理機構, 瞭解您所在地區的回收系統的資訊。</p>	