


1




ACアダプターとコードを接続します。

Güç adaptörünü ve kablosunu bağlayın

Sambungkan adaptor dan kabel daya

2



ディスプレイケーブルをVGAポート、HDMI™ポート、DisplayPort、USB 3.2 Gen 2 Type-C™/DisplayPort コンボポートの1つの中のいずれかに接続し、本機にディスプレイパネルを接続します。

VGA, HDMI™, DisplayPort veya USB 3.2 Gen 2 Type-C™/DisplayPort birleşik bağlantı noktası bir ekran kablosu bağlayarak Mini Bilgisayarınıza bir ekran bağlayın.

Sambungan panel layar ke Mini PC dengan menyambungkan kabel layar ke port VGA, port HDMI™, DisplayPort, atau salah satu port kombinasi USB 3.2 Gen 2 Type-C™/DisplayPort.

注意:

- 前面と背面の両方のUSB 3.2 Gen 2 Type-C™/DisplayPortコンボポート、HDMI™ポート、カスタマイズポートを使用すれば、最大4台のディスプレイパネルを同時に接続できます。
- 取り付け作業を行う前に、両手が乾いていることを確認ください。静電気防止対策として、取り付け作業の際は、接着処理されたリストラップを使用する、または安全に接地処理した物や金属に触れてから行なってください。
- 以下の記載されているポートの1つを唯一のディスプレイ出力ソースとして使用すれば、次の最大解像度を提供します**:
 - 前面USB 3.2 Gen 2 Type-C™/DisplayPortコンボポート**
最大7680 x 4320 @30Hz、または、5120 x 2280 @120Hzの解像度に対応します。
 - 背面USB 3.2 Gen 2 Type-C™/DisplayPortコンボポート**
最大7680 x 4320 @30Hz、または、5120 x 2280 @120Hzの解像度に対応します。
 - HDMI™ポート**
最大3840 x 2160 @60Hzの解像度に対応します。
 - カスタマイズポートがVGAの場合**
最大1920 x 1200 @60Hzの解像度に対応します。
 - カスタマイズポートがDisplayPortの場合**
最大7680 x 4320 @30Hz、または、5120 x 2280 @120Hzの解像度に対応します。
- 実際の手順や仕様はモデルにより異なる場合があります。各ポートの位置については、機能のセクションをご参照ください。
- 最大解像度は、ケーブル配線と出力デバイスの影響を受けることもあります。


NOTLAR:

- hem de hem de arka USB 3.2 Gen 2 Type-C™/DisplayPort combo bağlantı noktaları, HDMI™ bağlantı noktası ve yapılandırılabilir bağlantı noktası* kullanılırken en fazla dört ekran paneli aynı anda bağlanabilir.
- Aşağıda listelenen bağlantı noktalarından birini tek ekran çıkış kaynağı olarak kullanmak, aşağıdaki maksimum çözünürlüğü sağlayacaktır*:
 - On USB 3.2 Gen 2 Type-C™/DisplayPort combo bağlantı noktası
30 Hz'de 7680 x 4320 veya 120Hz'de 5120 x 2280 kadar çözünürlüğü destekler.
 - Arka USB 3.2 Gen 2 Type-C™/DisplayPort birleşik bağlantı noktası
30 Hz'de 7680 x 4320 veya 120Hz'de 5120 x 2280 kadar çözünürlüğü destekler.
 - HDMI™ bağlantı noktası
60 Hz'de 3840 x 2160 kadar çözünürlüğü destekler.
 - Yapılandırılabilir VGA bağlantı noktası
60 Hz'de 1920 x 1200 kadar çözünürlüğü destekler.
 - Yapılandırılabilir DisplayPort
30 Hz'de 7680 x 4320 veya 120Hz'de 5120 x 2280 kadar çözünürlüğü destekler.
- Bu bağlantı noktası, modelde göre değişiklik gösterebilir. Bağlantı noktalarının yerleri için lütfen Özellikler bölümünde bakın.
- Maksimum çözünürlük kablolama ve çıkış aygıtından etkilenilir.

CATATAN:

- Hingga empat panel layar dapat disambungkan secara bersamaan saat menggunakan port kombinasi depan dan belakang USB 3.2 Gen 2 Type-C™/DisplayPort, port HDMI™, dan port yang dapat dikonfigurasi*.
- Menggunakan salah satu port di bawah sebagai satu-satunya sumber output layar dapat menghasilkan resolusi maksimal sebagai berikut**:
 - Kombinasi port depan** hingga 7680 x 4320 @30Hz, atau 5120 x 2280 @120Hz.
 - Kombinasi port sampling** USB 3.2 Gen 2 Type-C™/DisplayPort
Dapat mendukung resolusi hingga 7680 x 4320 @30Hz, atau 5120 x 2280 @120Hz.
 - Port HDMI™**
Dapat mendukung resolusi hingga 3840 x 2160 @60Hz.
 - Port VGA yang dapat dikonfigurasi**
Dapat mendukung resolusi hingga 1920 x 1200 @60Hz.
 - DisplayPort yang dapat dikonfigurasi**
Dapat mendukung resolusi hingga 7680 x 4320 @30Hz, atau 5120 x 2280 @120Hz.
- Port ini dapat berbeda untuk setiap model. Lihat bagian Fitur untuk lokasi port.
- ** Resolusi maksimum dapat dipengaruhi oleh perangkat output dan pemasangan kabel.

3




キーボードとマウスを接続します。

Kablolu veya kablosuz klavyeyi ve fareyi bağlayın

Menyambungkan keyboard dan mouse berkabel atau nirkabel

4



コンピューターの電源をオンにします。

Sisteminizi açın

Hidupkan sistem

本機のアップグレード / Mini Bilgisayarınızı yükseltme / Meng-upgrade PC Mini

重要:

- メモリー及びワイヤレスカード、SSDの取り付け・交換は、専門家の指導の下で行なうことをお勧めします。技術支援およびサポートはASUSサービスセンターにて相談ください。
- 取り付け作業を行う前に、両手が乾いていることを確認ください。静電気防止対策として、取り付け作業の際は、接着処理されたリストラップを使用する、または安全に接地処理した物や金属に触れてから行なってください。

ÖNEMLİ!

- Bellek modüllerini, kablosuz kartını ve katı hali sürücüsünü (SSD) uzman görevlisi altında takmanız veya yükseltmeniz önerilir. Daha fazla yardım için ASUS hizmet merkezini ziyaret edin.
- Bundan sonraki kurulum işlemlerinin devam etmeden önce ellerinizin kuru olduğundan emin olun. Küllüzdeki özelliklerin herhangi birini takmadan önce, statik elektrik zarar görmelerini önlemek için topaklı bir bileklik kullanın veya güvenli biçimde topraklanmış bir nesneye ya da metal nesneye dokunun.

PENTING!

- Sebaiknya pasang atau upgrade modul memori, kartu nirkabel, dan SSD (solid state drive), di bawah pengawasan profesional. Kunjungi pusat layanan ASUS untuk bantuan lebih lanjut.
- Pastikan tangan Anda kering sebelum memulai proses pemasangan. Sebelum memasang fitur apa pun dalam panduan ini, gunakan tali gelang yang telah diarde atau sentuh benda maupun logam yang telah diarde dengan aman untuk menghindari kerusakan akibat listrik statis.

注意: 本書に記載のスクリーンショットは参考用です。スロットの数、仕様はモデルにより異なる場合があります。

NOT: Bu kısımdaki gösterimler yalnızca başvuru içindir. Yuvalar, modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

CATATAN: Gambar dalam bagian ini hanya untuk referensi. Slot dapat berbeda, tergantung pada model.


2.5インチHDD/SSDを取り付ける / 2,5" sabit disk veya katı hali disk takma / Memasang HDD atau SSD 2,5"

- 2.5インチHDDまたはSSDを手元に準備し、本機の底面カバーにあるストレージベイの位置を確認します。
 - 2,5" sabit diskini veya katı hali diskini hazırlayıp, Mini Bilgisayarınızın alt kapajındaki depolama yuvasıyla hizalayın.
 - Siapkan HDD atau SSD 2,5", lalu sejarkan dengan wadah penyimpanan pada penutup bawah PC Mini.
- HDDたはSSDをストレージベイに挿入し(A)、4本のネジで固定します(B)。
 - Sabit diskini veya katı hali diskini depolama yuvasına yerleştirip (A), dört (4) vidaya sabitleyin (B).
 - Masukkan HDD atau SSD ke dalam wadah penyimpanan (A), lalu kencangkan dengan 4 (empat) skrup (B).

重要: このデバイスは、7mmおよび9.5mmの2.5インチHDDまたはSSDのみに対応しています。


ÖNEMLİ! Bu aygit yalnızca 7 mm ve 9.5 mm 2,5" sabit disk veya katı hali disk destekler.

PENTING! Perangkat ini hanya mendukung HDD atau SSD 2,5" berukuran 7 mm dan 9.5 mm.



M.2 SSDを取り付ける(特定モデルのみ) / M.2 katı hali disk takma (yalnızca seçili modellerde) / Memasang SSD M.2 (pada model tertentu)

- 2280 M.2 SSDを本機内部のスロットに取り付けます。
 - 2280 M.2 katı hali diskini, Mini PC içindeki yuvasıyla hizalayın.
 - Sejarkan dan masukkan SSD M.2 2280 ke slotnya dalam Mini PC.
- 2280 M.2 SSDのネジ穴部分を指でゆっくり押し下げ、付属の3mm丸ネジで固定します。
 - 2280 M.2 katı hali diskini vida deliginin üstune yavaşça itip, birlikte sağlanan 3 mm yuvarlak başlı vidaların birini kullanarak sabitleyin.
 - Tekan SSD M.2 2280 secara perlahan pada bagian atas lubang sekrup, lalu kencangkan menggunakan satu skrup bulat 3mm yang disertakan.



ワイヤレスカードを取り付ける / Kablosuz kartını takma / Pemasangan wireless card


注意: 本機には2230ワイヤレス機器とBluetooth機器に対応のM.2スロットが搭載されています。互換性のあるワイヤレス機器とBluetooth機器については、ASUSのオフィシャルサイトをご参照ください。(http://www.asus.com)

日本国内で使用する際、日本で無線認証を受けているモジュールを必ずご使用ください。

NOT: Mini PC aygıtınız 2230 kablosuz Bluetooth bağlantılarını için bir M.2 yuvasına sahiptir. Uyumlu kablosuz ve Bluetooth adaptörlerin listeği için http://www.asus.com adresine başvurun.

CATATAN: Mini PC Anda alınlık slot M.2 untuk adapter nirkabel 2230 dan Bluetooth. Kunjungi http://www.asus.com untuk mendapatkan daftar adapter nirkabel dan Bluetooth yang kompatibel.

- (オプション) M.2 SSDが取り付けられている場合は取り外します。M.2 SSDを取り外すには、ネジ穴からネジを取り外し、M.2 SSDを取り外します。
 - (isteğe bağlı) Takılıysa M.2 katı hali diskini çıkarın. M.2 katı hali diskini çıkarmak için, vida vida deliginin isteğe bağlı M.2 katı hali diskini çıkarın.
 - (optional) Lepas SSD M.2 jika terspas. Untuk melepas SSD M.2, lepas sekrup dari lubangnya, lalu lepas SSD M.2.
- M.2 スタンドスクリューを外します。
 - M.2 yakı vidasını çıkarın.
 - Lepas sekrup dudukan M.2.
- ワイヤレスカードを本機のスロットに挿入し、ネジ穴の上にワイヤレスカードをゆっくりと押し込み、取りしたスタンダード用ネジを使用して固定します。
 - Kablosuz kartını mini bilgisayarınızın içindeki yuvasıyla hizalayın, ardından kablosuz kartı vida deliginin üst kısmına hafifçe bastırın ve daha önce çırılan ayak vidasını kullanarak sabitleyin.
 - Sejarkan dan masukkan kartu nirkabel ke slot di dalam PC Mini, lalu dorong pelan-pelan kartu nirkabel di bagian atas lubang sekrup, lalu kencangkan menggunakan sekrup dudukan yang sebelumnya dilepas.
- (オプション) ワイヤレスカードにアンテナを接続します。
 - (isteğe bağlı) Antenleri kablosuz kartınıza bağlayın.
 - (optional) Menyambungkan antena ke kartu nirkabel.



注意:

- ワイヤレスカードにアンテナを接続することにより、無線信号が強くなる場合があります。
- アンテナがワイヤレスカードの所定の位置に収まるとき、カチッときがします。

NOT:

- Antenleri kablosuz kartına bağlamak kablosuz sinyalin güçlendirilebilir.
- Yumuşak bir sıkma sesi, antenin kablosuz kartına takıldığını belirtir.

CATATAN:

- Menyambungkan antena ke kartu nirkabel dapat memperkuat sinyal nirkabel.
- Suara klik pan menunjukkan bahwa antena telah terpasang dengan aman pada kartu nirkabel.

